

OBSAH

STANICE A

od strany 4

PASS Standard	strany 4 - 5
PASS Alpha.....	strany 6 - 7
PASS Alpha-Compact	strany 8 - 9
PASS Beta-V2®	strany 10 - 11
PASS Beta-Compact	strany 12 - 13

STANICE B

od strany 14

PASS Standard	strany 14 - 15
PASS Alpha.....	strany 16 - 17
PASS Alpha-Compact	strany 18 - 19
PASS Beta-V2®	strany 20 - 21
PASS Beta-Compact	strany 22 - 23

STANICE C

od strany 24

PASS Standard	strany 24 - 25
PASS Beta-V2®	strany 26 - 27
PASS Beta-V2® dělicí nástroj	strany 28 - 29

STANICE D

od strany 30

PASS Standard	strany 30 - 31
PASS Beta-V2®	strany 32 - 33
PASS Beta-V2® dělicí nástroj	strany 34 - 35
PASS Beta-V2® dělicí nástroj pro dělení u upínek	strany 36 - 37
PASS Clean Cut	strany 38 - 39

STANICE E

od strany 40

PASS Standard	strany 40 - 41
PASS Beta-V2®	strany 42 - 43
PASS Beta-V2® dělicí nástroj	strany 44 - 45
PASS Beta-V2® dělicí nástroj pro dělení u upínek	strany 46 - 47

MULTITOOL

od strany 50

MT8Ri3-16 Multitool	strany 50 - 51
MT3Ri3-31,75 Multitool	strany 52 - 53

PŘÍSLUŠENSTVÍ

od strany 55

PASS Sada montážních pouzder	strana 56
PASS Montážní sada	strana 57
PASS Adaptér	strana 58
PASS Matrice s kartáčky	strana 59

SPECIÁLNÍ TVARY

od strany 61

Broušené speciální tvary	strana 62
Vyiskřované speciální tvary	strana 63

INFORMATIONEN

od strany 65

PASS Informace o oceli	strana 66
Trvanlivost / doba životnosti nástroje	strana 67

PASS BETA-V2® DĚLÍCÍ NÁSTROJ I STANICE D

DĚLÍCÍ NÁSTROJ PRO DĚLENÍ U UPÍNEK



PRUŽINOVÁ HLAVA A VEDENÍ RAZNÍKU

Šroub M12

Přednastavená síla pružiny
pro plech do tloušťky 6 mm
Olejový kanál pro přimazávání nástrojů

Možnost prodloužit razník o 10 mm i je-li nástroj
kompletně smontován a to za pomoci pojistek

Umístění drážek na vedení: 0-90°

Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné
používat pro plech do tloušťky 6 mm

Rychle a jednoduše vyměnitelný stěrač za pomoci
pojistky

Vhodné pro PDC měnič

DRŽÁK DĚLÍCÍHO NOŽE

4 upevňující závity M6

Závit M12 s olejovým kanálem mazajícím pracovní
část razníku

DĚLÍCÍ RAZNÍK

Razník je vyroben ze speciální vysoce kvalitní oceli



STĚRAČ

Vyměnitelný stěrač

Jednostranné nebo dvoustranné podbroušení stěrače
pro práci u upínek

PASS BETA-V2® DĚLÍCÍ NÁSTROJ I STANICE D

DĚLÍCÍ NÁSTROJ PRO DĚLENÍ U UPÍNEK

	OBJ.Č.	CENA V €
PRUŽINOVÁ HLAVA A VEDENÍ RAZNÍKU		
Všechny tvary	4030DTP01	
DRŽÁK DĚLÍČÍHO NOŽE		
Všechny tvary	4220DT00	
DĚLÍČÍ RAZNÍK (MAX. 6,35X85) / (H-PM®)		
Obdélník	4020DT03	
Ovál	4020DT04	
*Trapez G09	4020DT0G	
*Dvojitý trapez E03	4020DT0E	
STĚRAČ ZBROUŠEN Z JEDNÉ STRANY		
Obdélník	4040DTP03-1	
Ovál	4040DTP04-1	
*Trapez G09	4040DTP0G-1	
*Dvojitý trapez E03	4040DTP0E-1	
STĚRAČ ZBROUŠEN ZE DVOU STRAN		
Obdélník	4040DTP03-2	
Ovál	4040DTP04-2	
*Trapez G09	4040DTP0G-2	
*Dvojitý trapez E03	4040DTP0E-2	
MATRICE SNÍŽENÁ Z JEDNÉ STRANY (HWS)		
Obdélník	4052DTP03-1	
Ovál	4052DTP04-1	
*Trapez G09	4052DTP0G-1	
*Dvojitý trapez E03	4052DTP0E-1	
MATRICE SNÍŽENÁ ZE DVOU STRAN (HWS)		
Obdélník	4052DTP03-2	
Ovál	4052DTP04-2	
*Trapez G09	4052DTP0G-2	
*Dvojitý trapez E03	4052DTP0E-2	



NÁHRADNÍ DÍLY		ÚPRAVY RAZNÍKU/NAVÝŠENÍ CEN
PU-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku)	4092P03	TiCN pokovení
PU-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku)	4092P06	T-MAX pokovení
		WT-zbroušení
		DOWT-zbroušení
		2 PT-zbroušení
		4 PT-zbroušení
		Přidání drážky
SADA PODLOŽEK POD DRŽÁK DĚLÍČÍCH NOŽŮ		VEDENÍ RAZNÍKU/NAVÝŠENÍ CEN
Nevyrábí se		Přidání drážky
SADA PODLOŽEK POD MATRICI		ÚPRAVY MATRIC/NAVÝŠENÍ CEN
tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm	499D2M1	H-PM* kvalita

PASS BETA-V2® DĚLÍCÍ NÁSTROJ I STANICE E

DĚLÍCÍ NÁSTROJ PRO DĚLENÍ U UPÍNEK



PRUŽINOVÁ HLAVA A VEDENÍ RAZNÍKU

Šroub M12

Přednastavená síla pružiny
pro plech do tloušťky 6 mm
Olejový kanál pro přimazávání nástrojů

Možnost prodloužit razník o 10 mm i je-li nástroj
kompletně smontován a to za pomoci pojistek

Umístění drážek na vedení: 0-90°

Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné
používat pro plech do tloušťky 6 mm

Rychle a jednoduše vyměnitelný stěrač za pomoci
pojistky

Vhodné pro PDC měnič

DRŽÁK DĚLÍCÍHO NOŽE

4 upevňující závity M6

Závit M12 s olejovým kanálem mazajícím pracovní
část razníku

DĚLÍCÍ RAZNÍK

Razník je vyroben ze speciální vysoce kvalitní oceli

STĚRAČ

Vyměnitelný stěrač

Jednostranné nebo dvoustranné podbroušení stěrače
pro práci u upínek



PASS BETA-V2® DĚLÍCÍ NÁSTROJ I STANICE E

DĚLÍCÍ NÁSTROJ PRO DĚLENÍ U UPÍNEK

	OBJ.Č.	CENA V €
PRUŽINOVÁ HLAVA A VEDENÍ RAZNÍKU		
Všechny tvary	4030ETP01	
DRŽÁK DĚLÍČÍHO NOŽE		
Všechny tvary	4220ET00	
DĚLÍČÍ RAZNÍK (MAX. 6,35X111) / (H-PM®)		
Obdélník	4020ET03	
Ovál	4020ET04	
*Trapez G09	4020ET0G	
*Dvojitý trapez E03	4020ET0E	
STĚRAČ ZBROUŠEN Z JEDNÉ STRANY		
Obdélník	4040ETP03-1	
Ovál	4040ETP04-1	
*Trapez G09	4040ETP0G-1	
*Dvojitý trapez E03	4040ETP0E-1	
STĚRAČ ZBROUŠEN ZE DVOU STRAN		
Obdélník	4040ETP03-2	
Ovál	4040ETP04-2	
*Trapez G09	4040ETP0G-2	
*Dvojitý trapez E03	4040ETP0E-2	
MATRICE SNÍŽENÁ Z JEDNÉ STRANY (HWS)		
Obdélník	4052ETP03-1	
Ovál	4052ETP04-1	
*Trapez G09	4052ETP0G-1	
*Dvojitý trapez E03	4052ETP0E-1	
MATRICE SNÍŽENÁ ZE DVOU STRAN (HWS)		
Obdélník	4052ETP03-2	
Ovál	4052ETP04-2	
*Trapez G09	4052ETP0G-2	
*Dvojitý trapez E03	4052ETP0E-2	



NÁHRADNÍ DÍLY		ÚPRAVY RAZNÍKU/NAVÝŠENÍ CEN
PU-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku)	4092P03	TiCN pokovení
PU-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku)	4092P06	T-MAX pokovení
		WT-zbroušení
		DOWT-zbroušení
		2 PT-zbroušení
		4 PT-zbroušení
		Přidání drážky
SADA PODLOŽEK POD DRŽÁK DĚLÍČÍCH NOŽŮ		VEDENÍ RAZNÍKU/NAVÝŠENÍ CEN
Nevyrábí se		Přidání drážky
SADA PODLOŽEK POD MATRICI		ÚPRAVY MATRIC/NAVÝŠENÍ CEN
tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm	499E2M1	H-PM* kvalita